Einbauanleitung
Innenraumfilter
Fitting instructions
Cabin air filter
Istruzioni di montaggio
Filtro abitacolo
Notice de montage
Filtre d'habitacle
Instrucciones de montaje
Filtro de habitáculo
Monteringsanvisning
Kupéfilter

BMW 5er Serie (E34) 1991-1996
BMW 7er Serie (E32) 1991-1995

BM91128P

micronAir®

1.



2.



3.



4.



5.



6.



© by Freudenberg Vliesstoffe KG
micronAir® is a registered trademark of Carl Freudenberg

7.



- Ⓓ Wechselintervall alle 15.000km oder nach einem Jahr
- ⒼⒷ Replacement interval 15.000km/10.000miles or after 12 months
- Ⓘ Sostituzione dopo 15.000km o dopo un anno
- Ⓕ Intervalle de remplacement 15.000km ou une fois par an
- Ⓔ Intervalo de cambio 15.000km o después de 1 año
- Ⓢ Bytesintervall 15.000km eller senast inom 1 år

- Ⓓ Weitere Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- ⒼⒷ Assembly is the reverse order of operation
- Ⓘ Per il montaggio eseguire le operazioni in senso inverso
- Ⓕ Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse
- Ⓔ Para concluir la instalación, seguir el orden inverso
- Ⓢ Ytterligare ihopmontering sker i omvänd ordningsföljd