


Ice&Water FILTER

Installation Steps Pasos de Instalación

(Outside and inside filter replacement)

PLEASE FOLLOW THE COMPLETE INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THIS MANUAL FOR CORRECT INSTALLATION OF THE WATER FILTER.

POR FAVOR SIGA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTE MANUAL PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA.



1 Locate the existing water filter at the top left corner, inside the refrigerator.

Localice el filtro de agua existente en la esquina superior izquierda, dentro del refrigerador.



Gently twist the filter
Gire suavemente el filtro

2 Press the sides of the case cover to open and remove the existing water filter by gently pushing downwards. Gently turn the existing filter counter-clockwise and pull the water filter towards you which will slightly release and ready to be pulled out.

Presione los lados de la cubierta de la caja para abrir y quitar el filtro de agua existente presionando suavemente hacia abajo. Gire suavemente el filtro existente en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire el filtro existente hacia usted, que se liberará ligeramente y estará listo para ser extraído.



3 Place the month sticker on the new filter space as a reminder to replace the filter within the next 6 months and remove red protective cap.

Coloque la etiqueta adhesiva del mes en el espacio del nuevo filtro como recordatorio para reemplazar el filtro en los próximos 6 meses y remueva la cubierta roja protectora.



Gently twist the filter
Gire suavemente el filtro


4 Align and insert the new filter into the refrigerator manifold fitting. Gently turn clockwise until the new filter stops and close the case cover.

Alinee e inserte el nuevo filtro dentro de la cubierta del refrigerador; gírelo suavemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que el filtro se detenga y cierre la cubierta de la caja.




5 Check filter area for leaks.

Verifique el área del filtro en busca de fugas.



6 Run water through the dispenser for approximately 4 minutes (8 water glasses) to flush the new filter.

Haga correr el agua a través del dispensador durante 4 minutos aproximadamente (8 vasos de agua) para purgar el nuevo filtro.



7 Reset replacement indicator light by pressing the LIGHT/FILTER or RESET button for 3 seconds. If this reset procedure is not applicable for the new filter, please refer to your refrigerator owner's manual.

Reinicie la luz indicadora de reemplazo presionando el botón LIGHT / FILTER o RESET durante 3 segundos. Si este procedimiento de reinicio del filtro nuevo no es aplicable, por favor consulte el manual de propietario de su refrigerador.

NOTE:
A new water filter recently installed may cause spills in the water dispenser.

NOTA:
Un filtro de agua recién instalado puede causar derrames en el dispensador de agua.



WF-1050A